

GPS jälgimisseadme juhised

KÄTTESAAMINE

- Paadi esindaja saab GPS jälgimisseadme (edaspidi GPS) ja sigaretisüütajasse käiva toitekaabli sekretariaadist esimese võistluspäeva **8.07** hommikul.
- Sigaretisüütaja toitekaabli asemel võib võtta USB pesasse käiva toitekaabli, 220V laadija või toitesplitteri.

GPSi PAIGUTAMINE PAADIS

- **Kajutisse.** Sigaretisüütaja toitesse (töenäoliselt navigaatori laua lähistele)
- **Võimalikult kõrgele.** GPSi võib teipida riuli külge või lakke.
- **LED tuled taeva poole.** Kui seade jääb vertikaalselt, siis paigutada GPSi number taeva poole.

SISSE LÜLITAMINE

- Esimesel võistluspäeval on GPS juba sisse lülitatud.
- **Järgmistel päevadel – toitejuhtme ühendamisel (enne kaptenite koosolekut) lülitub GPS automaatselt sisse.**
- Kui võimalik, kontrolli GPS jälgimise lehel www.sportrec.eu/?page_id=671, et GPS on pildile jõudnud.
 - Kui toite ühendamine ebaõnnestub, siis GPSi saab käivitada ka power nupust. Kõik GPSide akud on algselt täis laetud ja seade töötab 1 võistluspäeva aku pealt. Päevade vahel on vaja ca 3h laadimist.

VÄLJA LÜLITAMINE

- Kui paadi aku on piisava mahutavusega, siis pole vaja GPSi päevade vahel sisse-välja lülitada.
- Välja lülitamise soovi korral tuleb **(1) toide lahti ühendada ja (2) GPS power nupust välja lülitada.**

PEALE REGATI LÖPPU

- **Peale Pärnu-Riia etapi finišeerimist tuleb GPS esimesel võimalusel tagastada sekretariaati.**
- GPSi või toitejuhtme kaotuse või purunemise korral on paat kohustatud hüvitama asendamise kulu: GPS 150 eurot, sigaretisüütaja toitekaabel 7 eurot, USB toitekaabel 3 eurot, seinalaadija 10 eurot.

Probleemide lahendamine

NORMAALNE

- GSM tuli **vilgub aeglaselt** 2-3 sek vahedega.
- GPS tuli võib olla sees, väljas või vilkuda.
- PWR tuli **vilgub** (laeb) või **põleb** (aku täis).

ABI

- Tõnis Erm, 56 669 977, tonis@sportrec.eu

- GSM tuli vilgub 1 sek vahedega kiirelt – mobiilivõrku registreerumine ebaõnnestus
 - Restart: toide välja > power nupust seade välja > oota kuni tuled kustuvad > toide sisse.
- GPS tuli vilgub – otsib sattelliite
- GPS tuli ei põle – GPS säästab energiat
- PWR tuli ei pole / ÜKSKI tuli ei pole
 - Kas tuli toitekaabli põleb (kaabel ühendatud)?
 - Liiguta toitekaablit GPSi sees väga õrnalt.
 - Kui GPS toidet ei saa, vajuta GPS nupust tööle ja las seade töötab aku pealt.
Küsi officest uus toitekaabel või seinalaadija.
- KÕIK tuled on normaalsed, aga GPSi pole netis näha (USB-laadijaga harva juhtub, et toide on ebapiisav)
 - Lülitada toide välja ja las GPS töötab aku pealt.
Laadi võistluste vahel.