

# Wetek Hub

Palun lugege käesolev juhend tähelepanelikult läbi. Ohutusnõuded: ärge kasutage seadet vee läheduses, puhastage kuiva lapiga, ärge katke kinni ventilatsiooniasasid, paigaldage vastavalt juhisele, ärge paigutage seadet soojaallikate lähedusse, hoiduge toitekaabli vigastamisest, kasutage vaid soovitatud lisaseadmeid, võtke vooluvõrgust välja äikese korral.



1. Wetek Hub, 2. Juhtpult, 3. toiteadapter, 4. HDMI kaabel teleriga ühendamiseks, 5. Wifi Antenn, 6. programmeerimiskaabel, 7. puldi signaali vastuvõtja, 8. Kahepoolne teip, 9. Uuendamise vahend



1. Toide 2. Võrk 3. HDMI



1. Antenn, 2. mälukaardi pesa, 3. programmeerimine, 4. puldisignaali vastuvõtja, 5. USB ühenduspesa



1. Sisse/väljalülitus, 2. Põhimenüüsse, 3. Hiirefunktsioon, 4. suunanupud, 5. ok/hiire parem nupp, 6. tagasi, 7. menüü, 8. helitugevus



Ühendamine: ühenda HDMI kaabel teleriga, ühenda võrgukaabel ruuteriga, ühenda toitekaabel, sisesta kaks AAA patareid pulti (pole kaasas), vajuta sisselülitamise nuppu, järgi teleriekraanil käivitamisviisardit. Inglisekeelne tootetugi [wetek.com/support](http://wetek.com/support).