

# Ragn-Sells AS kogumisvahendid ja nende kasutamine

## Kogumisvahendid

Ragn-Sells kogub jäätmevaldaja territooriumilt jäätmeid erinevate kogumisvahenditega, mis võivad olla kas kliendi või Ragn-Sells'i omanduses ja mille kasutamise määrab kohalik omavalitsus oma jäätmehoolduseeskirjaga.

## Jäätmekott

Jäätmekott on kliendile kuuluv ühekordse kasutusega kogumisvahend, mille jäätmevedaja viib ära kokkulepitud tühjenduspäeval. Klient on kohustatud sel päeval tagama jäätmekotile vahetu juurdepääsu.

## Konteiner

Konteiner on ratastel või ilma ratasteta plastist või metallist korduvkasutusega kogumisvahend, mis võib kuuluda kliendile või jäätmevedajale. Jäätmevedaja tühjendab konteinerit kokkulepitud tühjenduspäeval, mil klient on kohustatud tagama sellele juurdepääsu jäätmeveokiga.

## Vahetuskonteiner

Vahetuskonteiner on jäätmevedajale kuuluv metallist, korduvkasutatav pealt suletud või lahtine kogumisvahend, mis on mõeldud suurte jäätmevuhkade (7-30m<sup>3</sup>) kogumiseks.

Vahetuskonteineri viib jäätmevedaja koos jäätmetega ära kokkulepitud tühjenduspäeval. Pikaajalise teeninduslepingu olemasolul toob jäätmevedaja vahetuskonteineri peale jäätmetest tühjendamist iga kord kliendi juurde tagasi.

## Presskonteiner

Presskonteiner on jäätmevedajale kuuluv jäätmete pressimiseseadmega varustatud pealt suletud vahetuskonteiner, mis on mõeldud suurte koguste kokkupressimist võimaldavate jäätmete kogumiseks kliendi territooriumil.

## Kogumisvahendite standardid

Mõõtmetelt standardseteks kogumisvahenditeks loetakse:

1. kaanega varustatud 80-, 140-, 240-, 370-, 600- või 800-liitriseid kogumismahuteid, mis vastavad EVS-EN 840-1-2012 standardile ja mida on võimalik tõstemehhanismiga tühjendada jäätmeid kokkupressivatesse jäätmeveokitesse;
2. kaanega varustatud 2,5m<sup>3</sup> või 4,5m<sup>3</sup> kogumismahuteid, mis vastavad EVS-EN 840-1-2012 standardile ja mida on võimalik mehhaanilisel teel tühjendada jäätmeid kokkupressivatesse jäätmeveomasinatesse või toimetada jäätmeveokiga käitluskohta. Kõik ülejäänud kogumisvahendid loetakse ebastandardseteks.

## Paigaldamine

- Ratastel kogumisvahendid mahutavusega kuni 0,8m<sup>3</sup> tuleb paigaldada jäätmeveokiga samal tasandil paiknevale kõva kattega (betoon, asfalt, kiviparkett jms) alusele, mis ei tohi olla jäätmeveoki lähimast võimalikust peatumiskohast kaugemal kui 10 meetrit.
- Üle 0,8m<sup>3</sup> mahutavusega või ratasteta Kogumisvahendid tuleb paigaldada jäätmeveokiga samal tasandil paiknevale kõva kattega (betoon, asfalt, kiviparkett jms) alusele, millele on jäätmeveoki vahetu juurdepääs kogumisvahendi tühjendusküljelt.
- Kogumisvahendile ligipääsutee peab olema kõva kattega, laiusega vähemalt 4 meetrit ja vaba kõrgus tee kohal (ruumi ja sissepääsuvärava kõrgus juhul, kui kogumisvahend asub ruumis) vähemalt 6 meetrit.
- Suuri ratasteta konteinereid (1,5-4,5m<sup>3</sup>) ja vahetuskonteinereid, mida paigaldatakse eritehnika abil, ei tohi klient ilma Ragn-Sells'i nõusolekuta ümber paigutada.
- Kogumisvahendi ette peab jääma vähemalt 20 meetrit vaba manööverdamisruumi.
- Presskonteineri paigaldamiskohas peab olema tööstusvoolu pistik.

## Kasutamine

- Kogumisvahendisse võib panna vaid neid jäätmeliike, mille kogumiseks antud kogumisvahend ette on nähtud (vt kleebist konteineril).
- Kogumisvahendi ümbrust ei tohi risustada jäätmete ja ehitusmaterjalide jääkidega.
- Ohutuse tagamiseks võib metallkonteineritele (1,5m<sup>3</sup>-4,5m<sup>3</sup>) läheneda vaid nendelt külgedelt, kus on tühjendusluugid.
- Rangel on keelatud ronida konteineri peale või sisse ja selle küljes rippuda – konteiner võib deformeeruda või ümber kukkuda ja põhjustada raskeid vigastusi.
- Metallkonteinerite (1,5-4,5m<sup>3</sup>) suurte tühjendusluukide avamine on keelatud, seda tohivad teha vaid jäätmevedaja töötajad.
- Jäätmeid võib konteinerisse panna vaid selleks ettenähtud täitmisluukide kaudu. Enne jäätmete konteinerisse panemist tuleb veenduda, et konteiner on ohutus asendis ja kindlal pinnal.
- Konteineri kaante avamisel ja sulgemisel ning jäätmete konteinerisse paigutamisel tuulise ilmaga tuleb jälgida, et tuul ei lükkaks kaant kinni.
- Konteinerit võib täita vaid kuni servani ja selliselt, et konteineri kaant saaks sulgeda. Keelatud on konteineri ületäitmine ja jäätmete panemine konteineri peale või ümber.
- Kui konteiner ei vasta ohutusnõuetele (on vigane või rikunud), tuleb sellest kohe teavitada jäätmekäitlejat.
- Tuleohutuse tagamiseks peab konteiner paiknema eluruumidest ja autodest vähemalt 3,5 meetri kaugusel.
- Konteineri kasutaja vastutab konteineri nõuetekohase kasutamise eest ning peab tagama jäätmevedajale vaba juurdepääsu konteineri tühjenduspäeval.
- Jäätmekott ei või olla suurem kui 150 liitrit ning peab olema pealt kindlalt suletud.
  - Täidetud jäätmekott võib kaaluda kuni 10 kg, seejuures peab olema tagatud, et kott jäätmeveokisse teisaldamise ajal ei puruneks.

## Garantii Ragn-Sells'ist ostetud konteineritele

- Ragn-Sells annab kõigile kliendile müüdud konteineritele 2-aastase müügigarantii.
- Garantii hakkab kehtima alates konteineri üleandmisest kliendile.
- Garantii hõlmab kõiki garantiiajal kestel ilmnevaid konteineri puudusi, mille põhjus on tootmisviga või mille eest vastutab Ragn-Sells.
- Garantii ei kehti nende konteineri puuduste kohta, mille tekkimise või ilmnemise põhjuseks on konteineri ebaõige kasutamine või mille eest vastutab klient.
- Garantiiga hõlmatud puuduse ilmnemisel peab klient sellest Ragn-Sells'i kirjalikult teavitama esimesel võimalusel.
- Ragn-Sells vahetab välja või parandab garantiiga hõlmatud puuduse ilmnemisel konteineri oma kulul.