

Demeliss LIBERTY D3914 elektriline sirgendus- ja koolutushari

Palun lugege alljärgnev informatsioon enne toote kasutamist hoolikalt läbi ning hoidke see alles ka tulevikus kasutamiseks.

HOIATUSED

- Antud seadet võib kasutada alates 8.-ndast eluaastast. Inimestel, kel esinevad füüsilised või vaimsed puuded või puuduvad kogemused ja teadmised palun kindlasti kasutada seadet järelvalve all või peale vastavate juhiste saamist seadme turvaliseks kasutamiseks ning võimalikest ohtudest teadvustamist.
- Lapsed ei tohi seadmega mängida
- Lapsed ei tohi ilma järelvalveta seadet puhastada või hooldada
- Ärge kasutage seadet vannide, duššide kraanikausside või teiste vedelikekonteinerite juures.
- Seadme tööpinnad on kuumad. Vältige igasugust pikaajalist kontakti nahaga. Kõrvetuse oht! Hoidke seadet käes vaid käepidemest.
- Antud seade on mõeldud vaid ja ainult isiklikuks kasutuseks.
- Ärge kasutage seadet mingil muul otstarbel, kui on ettenähtud tootjatehase poolt.
- Soovitav on olla valvas, kui seadet kasutatakse laste juuresolekul.
- Peale seadme kasutamist ja enne puhastamist lülitage see välja.
- Töötasapinnad jäävad kuumaks veel mõnda aega peale seadme välja lülitamist. Seetõttu on soovitav lasta seadmel jahtuda väljaspool laste käeulatust.
- Enne seadme ära panemist oodake, kuni see on täielikult jahtunud. Jahtumine peab toimuma lamedal, siledal ja kuumakindlal tasapinnal.
- **Ärge kasutage seadet märgade ega niiskete juustega.**
- Ärge jätke sisse lülitatud seadet järelvalveta.
- Ärge kasutage muid juuksehooldustooteid peale nende, mis on tootja poolt soovitatud.
- Selgitage lastele võimalikke seadme kasutamise ohtusid nagu näiteks elektrilöök (sisemised elektrilised osad, seadme vanni/kraanikaussi vette kukutamine), põletused (seadme töötasapinnad on tulised ning on seda veel mõnda aega peale välja lülitamist).
- Seletage, kuidas seade toimib ja veenduge, et sellest on täielikult aru saadud näiteks paludes neil saadud teavet korrata. Tehke üks või mitu demonstratsiooni ning olge lastele vähemalt mõned korrad seadme kasutamisel abiks.

Seadmes on sisse instaleeritud aku, mis ei ole vahetatav.

HOIATUS! Aku laadimisel kasutage vaid tootega kaasas olevat laadijat. Enne toote utiliseerimist peab aku eemaldama. Selleks ei tohi seade olla ühendatud vooluvõrku. Aku

tuleb utiliseerida ohutult ja vastavalt eeskirjadele. Ärge visake eemaldatud akut tulle – plahvatuse oht!

AKU EEMALDAMINE ENNE UTILISEERIMIST. Eemaldage aku vaid juhul, kui seade läheb utiliseerimisele. Soovitame lasta seda teha vaid spetsialistil. Ühendage laadija lahti ning veenduge, et enne eemaldamist oleks aku täielikult tühi.

ENNE SEADME KASUTAMIST

- Eemaldage kogu pakend.
- Puhastage see kergelt niiske lapiga. Seejärel kuivatage seade.

AKU LAADIMINE

- Aku laadimine kestab umbes 3 tundi
- Ühendage kaasas olev adapter vooluvõrku
- Ühendage micro-USB kaabel järgnevalt: USB pool AC adapteriga ning micro-USB sirgendusharjaga
- Laadimise ajal vilgub indikaatorlamp punaselt. Kui indikaatorlamp muutub roheliseks, siis on aku täis laetud.
- Kui aku on täis laetud, siis eemaldage laadija.
- Sirgendusharjaga on võimalik laadida ka teisi ühenduvaid seadmeid nagu näiteks mobiiltelefone. Selleks ühendage hari mobiiltelefoniga sobiliku USB kaabliga ning vajutage kiiresti kaks korda ON/OFF nuppu. Laadimise peatamiseks vajutage taas kaks korda ON/OFF nuppu.

KASUTAMINE

- Harja soojenemise ajal vilgub indikaatorlamp vaheldumisi roheliselt ja punaselt.
 - Kui indikaatorlamp hakkab vlikuma kollaselt, siis on akusse jäänud umbes 10% energiast.
 - Indikaatorlamp põleb siniselt, kui harjaga laetakse mõnda teist seadet.
1. Seadme sisse lülitamiseks hoidke all ON/OFF nuppu 2 sekundit.
 2. Sirgendushari on kasutamiseks valmis, kui indikaatorlamp on roheline.
 3. Seadme välja lülitamiseks hoidke all ON/OFF nuppu 2 sekundit.

PUHASTAMINE

- Lülitage sirgendushari välja.
- Oodake, kuni seade on jahtunud.
- Eemaldage kõik juuksekarvad, mis võivad olla jäänud seadme külge.
- Puhastage kergelt niiske lapiga ning seejärel kuivatage seade.

HOIATUS! Ärge laske seadmel sattuda vee alla – võimalik lühise ja elektrilöögi oht!

LISAINFORMATSIOON

www.juukseharjad.ee



demeliss.estonia