

## Pirms maisītāja montēšanas

1. Maisītāju jāizmanto iekštelpās kurās temperatūra nedrīkst būt zemāka par 0 grādiem , lai izvairītos no ūdens sasalšanas , kas novedīs pie maisītāja sabojāšanos vai korpusa saplaisāšanas. Maisītāji jāizmanto tikai iekštelpās un slēgtās telpās.
2. Lai aizsargātu maisītāju no smiltīm un līdzīgiem svešķermeņiem.

Pirms ūdens pievadiem jābūt uzstādītiem gruzu ķērājam un filtram.

3. Pirms maisītāju pievienošanas ir nepieciešams paļiecināties par veidgabalu un cauruļu tīrību

Iztīriet ūdens pievados un veidgabalos palikušos netīrumus. (attēls. 1)

4. Lai nodrošinātu maisītāja normālu darbību, plūsmas spiedienam jābūt no 1 līdz 5 bar.

Minimālais spiediens ir 0,5 bāri, maksimālais spiediens ir 10 bāri (1. attēls).

5. Maksimālā vārsta ieplūdes ūdens temperatūra ir 80 ° C (1. attēls).

## Montāža

Montēšanu un remonta darbus jāveic kvalificētam sanitehnikim.

1. Pārliecīnieties, ka uzstādīšanas laikā maisītāja virsma nav bojāta.

Uzmanīgi lietojiet instrumentus kuri var sabojāt maisītāja hromējumu.

2. Notīriet virsmu, uz kuras tiks uzstādīts maisītājs.

Starp maisītāju un virsmu piestipriniet O-gredzenu. (Attēls 5)

3. Savienojet lokanos pievadus ar ūdens pievadiem. Parasti karstā ūdens

pievads atrodas kreisajā pusē, pa labi aukstais ūdens. (Attēls 6)

4. Pārliecīnieties, vai šķūtenes nav saliektais vai savītas. (Attēls 8)

5. Pievienojet maisītāju, blīvi un montāžas komplektu no apakšas, pievelkot skrūvi (Attēls 7)

## Lietošana un apkope

1. Nelietojojet tīrišanas sūklus, abrazīvus,tīrišanas līdzekļus, organiskos šķīdinātājus vai tīrišanas ķīmikālijas.

2. Maisītāja virsma ir jāaiztira ar mikrošķiedru, mīkstu drāniņu un ziepjūdeni.

3. Airātoru regulāri jāaiztira reizi mēnesī.

Garantija pie pareizas eksplotācijas.

Piecus gadus maisītāja korpusam, 2 gadus sajaukšanas kārtridžam, paplāksnes, blīves, lokanie pievadi

2 gadi.

## Garantijas noteikumi

Defekti, ko rada jebkuras klienta darbības, kas šeit nav uzskaitītas. Tiks uzskatīta par pārkāpumu.

Ūdens spiediena svārstības ,mīnusu temperatūras ,viss kas neatbilst maisītāja lietošanas standartiem .

Neievērojot montāžas un eksplotācijas noteikumus maisītāju nepieņemsim un neveiksim garantijas servisu.

## Enne paigaldamist:

1. Segistid on välja töötatud siseruumidesse paigaldamiseks, et vältida vee külmumise tagajärvel segistite pragunemist.
2. Segisti paigaldamisel peab vee sisselaskesüsteemi paigaldama kindlasti veefiltrid ja mudakogujad, vältimaks väikeste osakeste sattumist segistisse, mis võivad seda kahjustada.
3. Enne segisti paigaldamist peab veesüsteemist välja laskma sinna kogunenud osakesed nagu liiv, muda ja teised osakesed, et tagada puhta vee vool segistisse.
4. Veevoolu röhk peab olema vahemikus 1 - 5 bar. Minimaalselt 0,5 bar ja maksimaalselt 10 bar ( joonis 1 ), et tagada segisti pidev ja katkematu töö.
5. Vee sissevoolu temperatuur segistisse tohib olla maksimaalselt 80° C. ( Joonis 1 )

## Paigaldus:

Segisti paigaldus- ja parandustööd peab läbi viima kvalifitseeritud sanitehnik.

1. Veenduge, et segisti paigaldamise käigus ei kahjustata segisti pealispinda, paigalduseks mitte ettenähtud tööriistadega. Selle töttu ärge kunagi kasutage segisti paigaldamisel "hammastega" torutange, näpitsaid, võtmeid.
2. Enne segisti paigaldamist puhastage paigalduskoha pealispind ning asetage segisti ja pealispinna vahel O-ringikujuline kummitihend. (Joonis 5)
3. Ühendage survevoolikud veeühendustega. Tavaliselt soe vesi vasakule poole ja kūlm vesi paremale poole. (Joonis 6)
4. Veenduge, et survevoolikud ei jäääks paigaldamisel sõlme või liigse pinge alla. (Joonis 8)
5. Ühendage segisti tasapinna või valamu alt selleks ettenähtud kinnituskomplektiga (tihend,seib,kruvi,kinnituspolt). (Joonis 7)

## Kasutamine ja hooldus:

1. Ärge kasutage segisti puhastamisel abrassiivseid puhastusaineid, orgaanilisi lahusteid, happelisi puhastusvahendeid, katlakivi eemaldajaid, valgendeid, äädikat või puhastusaineid, mis sisaldavad äädikhapet.

2. Segisti pealispinda peab puhastama pehme lapi ja seebiveega.

3. Segisti aeraatorit (sõel segisti otsas) tuleb soovitavalt puhastada iga kuu.

**Garantii** 5 aastane garantii segisti korpu hermeetilisusele. 2 aastane garantii segisti sisu ja tihendite hermeetilisusele. 2 aastane garantii duššikomplektidele, elektroonilistele patareidele, termostaatilistele patareidele, seadmete pealispinnale.

**Garantii tingimused:** Garantii ei kehti: Defektide puhul, mis on tekkinud seadme vale paigalduse korral. Defektide puhul, mis on tekkinud, kui seadet pole paigaldanud kvalifitseeritud sanitehnik. Defektide puhul, mis on tekkinud vale veesurve ja veetemperatuuri kasutamisel. Defektide puhul, mis on tekkinud seadme külmumisel. Defektide puhul, mis on tekkinud puhastamata vee ja liigsete osakeste sattumisel seadmesse nagu: liiv, muda, kruus, katlakivi. Defektide puhul, mis on tekkinud seadme valede puhastusvõtete kasutamisel ja seadme valel hooldamisel.

**Prieš montuojant**

1. Siekiant išvengti maišytuvo skilimų dėl užšalusio vandens, maišytuvai turi būti saugomi uždarose patalpose. Maišytuvai skirti naudoti uždarose patalpose.
2. Siekiant apsaugoti maišytuvą nuo smėlio ir panašių pašalininių medžiagų, atsirandančių montuojant vamzdyną ir videntiekį, vandens įvade turi būti sumontuotas filtro vožtuvas ir purvo filtras.
3. Prieš prijungiant maišytuvus prie naujai įrengtų arba atnaujintų vamzdynų, būtina išplauti bet kokius nešvarumus likusius vamzdžiuose ir armatūroje. (1 pav.)
4. Siekiant užtikrinti tinkamą maišytuvo veikimą, srauto slėgis turi būti nuo 1 iki 5 bar. Minimalus slėgis yra 0,5bar, maksimalus slėgis 10bar (1 pav.)
5. Maksimali maišytuvo vandens įvesties temperatūra yra 80° C (1 pav.)

**Įrengimas**

Įrengimo ir remonto darbus turi atliskti kvalifikuotas santechnikas.

1. Isitinkite, kad įrengimo metu su įrankiais nepažeisite maišytuvo paviršiaus. Nenaudokite dantytų replių/veržliarakčių.
2. Nuvalykite paviršių, ant kurio bus įrengiamas maišytuvas. Tarp maišytuvo ir paviršiaus uždékite sandarinimo žiedus. (5 pav.)
3. Slėgines žarnas prijunkite prie videntiekio jungčių. Paprastai karšto vandens jungtis yra kairėje, šaldo vandens dešinėje. (6 pav.)
4. Isitinkite, kad žarnos yra nesulenktos ir nesusuktos. (8 pav.)
5. Pritvirtinkite maišytuvą, tarpiklį ir montavimo rinkinį iš apačios užverždami varžtą ir veržlę. (7 pav.)

**Naudojimas ir techninė priežiūra**

1. Valymui nenaudokite šveitimų kempinių, šveitiklių, organinių tirpi克lių arba rūgščių, kalkių valikių, balikių, acto arba priemonių, kurių sudėtyje yra acto rūgštis.
2. Maišytovo paviršius turi būti valomas ir nusausinamas, naudojant minkštą audinį ir muiliną vandenį.
3. Aeratorių reikia valyti reguliarai, kartą per mėnesį.

**Garantija**

5 metai nuo pratekėjimo per maišytovo korpusą 2 metai nuo pratekėjimo per keraminę kasetę ir poveržles 2 metai dušo komplektams, dušo žarnoms, aeratoriams, slėginėms žarnoms ir maišytuvų paviršiams

**Garantijos sąlygos**

Defektams, kurių atsirado dėl bet kokių čia nenurodytų kliento veiksmų. Pažeidimams, atsiradusiems dėl videntiekio slėgio ir temperatūros, kurie neatitinka standartinių ribų, bei dėl ledo ir užšalimo. Defektams, atsiradusiems dėl standartų neatitinkančių sąlygų videntiekije (smėlis, žvyras, purvas, kalkės). Kai, valant ir atliekant remonto darbus, klientas nesilaiko taisyklių, kurios yra nustatytos surinkimo ir naudojimo instrukcijoje.

