

Pirms maisītāja montēšanas

1. Maisītāju jāizmanto iekštelpās kurās temperatūra nedrīkst būt zemāka par 0 grādiem, lai izvairītos no ūdens sasaldēšanas, kas novedīs pie maisītāja sabojāšanos vai korpusa saplaisāšanas. Maisītāji jāizmanto tikai iekštelpās un slēgtās telpās.
2. Lai aizsargātu maisītāju no smiltīm un līdzīgiem svešķermeņiem.
- Pirms ūdens pievadiem jābūt uzstādītiem grūžu ķērājam un filtram.
3. Pirms maisītāju pievienošanas ir nepieciešams parļiecināties par veidgabalu un cauruļu tīrību
- Iztīriet ūdens pievadus un veidgabalos palikušos netīrumus. (attēls. 1)
4. Lai nodrošinātu maisītāja normālu darbību, plūsmas spiedienam jābūt no 1 līdz 5 bar.

Minimālais spiediens ir 0,5 bāri, maksimālais spiediens ir 10 bāri (1. attēls).

5. Maksimālā vārsta ieplūdes ūdens temperatūra ir 80 ° C (1. attēls).

Montāža

Montēšanu un remonta darbus jāveic kvalificētam santehnikam.

1. Pārļiecinieties, ka uzstādīšanas laikā maisītāja virsma nav bojāta.
- Uzmanīgi lietojiet instrumentus kuri var sabojāt maisītāja hromējumu.

2. Notīriet virsmu, uz kuras tiks uzstādīts maisītājs.

Starp maisītāju un virsmu piestipriniet O-gredzenu. (Attēls 5)

3. Savienojiet lokanos pievadus ar ūdens pievadiem. Parasti karstā ūdens pievads atrodas kreisajā pusē, pa labi aukstais ūdens. (Attēls 6)

4. Pārļiecinieties, vai šļūtenes nav saliektas vai savītas. (Attēls 8)

5. Pievienojiet maisītāju, blīvi un montāžas komplektu no apakšas, pievelkot skrūvi (Attēls 7)

Lietošana un apkope

1. Nelietojiet tīrīšanas sūkļus, abrazīvus, tīrīšanas līdzekļus, organiskos šķīdinātājus vai tīrīšanas ķīmikālijas.

2. Maisītāja virsma ir jāatīra ar mikrošķiedru, mīkstu drāniņu un ziepjūdeni.

3. Airātoru regulāri jāatīra reizi mēnesī.

Garantija pie pareizas eksplotācijas.

Piecus gadus maisītāja korpusam, 2 gadus sajaukšanas kārtidžam, paplāksnes, blīves, lokanie pievadi

2 gadi.

Garantijas noteikumi

Defekti, ko rada jebkuras klienta darbības, kas šeit nav uzskaitītas. Tiks uzskatīta par pārkāpumu.

Ūdens spiediena svārstības, mīnusu temperatūras, viss kas neatbilst maisītāja lietošanas standartiem.

Neievērojot montāžas un eksplotācijas noteikumus maisītāju nepieņemsim un neveiksime garantijas servisu.

Enne paigaldamist:

1. Segistid on välja tōtātud siseruumidesse paigaldamiseks, et vältida vee külmumise tagajärjel segistite pragunemist.

2. Segisti paigaldamisel peab vee sisselaskesüsteemi paigaldama kindlasti veefiltrid ja mudakogujad, vältimaks väikeste osakeste sattumist segistisse, mis võivad seda kahjustada.

3. Enne segisti paigaldamist peab veesüsteemist välja laskma sinna kogunenud osakesed nagu liiv, muda ja teised osakesed, et tagada puhta vee vool segistisse.

4. Veevoolu rõhk peab olema vahemikus 1 - 5 bar. Minimaalselt 0,5 bar ja maksimaalselt 10 bar (joonis 1), et tagada segisti pidev ja katkematu töö.

5. Vee sissevoolu temperatuur segistisse tohib olla maksimaalselt 80° C. (Joonis 1)

Paigaldus:

Segisti paigaldus- ja parandustööd peab läbi viima kvalifitseeritud santehnik.

1. Veenduge, et segisti paigaldamise käigus ei kahjustata segisti pealispinda, paigalduseks mitte ettenähtud tööriistadega. Selle tõttu ärge kunagi kasutage segisti paigaldamisel "hammastega" torutange, näpitsaid, võtmeid.

2. Enne segisti paigaldamist puhastage paigalduskoha pealispind ning asetage segisti ja pealispinna vahele O-ringikujuline kummitihend. (Joonis 5)

3. Ühendage survevoolikud veeühendustega. Tavaliselt soe vesi vasakule poole ja külm vesi paremale poole. (Joonis 6)

4. Veenduge, et survevoolikud ei jääks paigaldamisel sõlme või liigse pinge alla. (Joonis 8)

5. Ühendage segisti tasapinna või valamü alt selleks ettenähtud kinnituskomplektiga (tihend, seib, kruvi, kinnituspolt). (Joonis 7)

Kasutamine ja hooldus:

1. Ärge kasutage segisti puhastamisel abrasiivseid puhastusaineid, orgaanilisi lahusteid, happelisi puhastusvahendeid, katlakivi eemaldajaid, valgendeid, äädikat või puhastusaineid, mis sisaldavad äädikhapet.

2. Segisti pealispinda peab puhastama pehme lapi ja seebiveega.

3. Segisti aeraatorit (sõel segisti otsas) tuleb soovitatult puhastada iga kuu.

Garantii 5 aastane garantii segisti korpusse hermeetilisusele. 2 aastane garantii segisti sisu ja tihendite hermeetilisusele. 2 aastane garantii duššikomplektidele, elektroonilistele patareidele, termostaatilistele patareidele, seadmete pealispinnale.

Garantii tingimused: Garantii ei kehti: Defektide puhul, mis on tekkinud seadme vale paigalduse korral. Defektide puhul, mis on tekkinud, kui seadet pole paigaldanud kvalifitseeritud santehnik. Defektide puhul, mis on tekkinud vale veesurve ja veetemperatuuri kasutamisel. Defektide puhul, mis on tekkinud seadme külmumisel. Defektide puhul, mis on tekkinud puhastamata vee ja liigsete osakeste sattumisel seadmesse nagu: liiv, muda, kruus, katlakivi. Defektide puhul, mis on tekkinud seadme valede puhastusvõtete kasutamisel ja seadme valel hooldamisel.

Prieš montuojant

1. Siekiant išvengti maišytuvo skilimų dėl užšalusio vandens, maišytuvai turi būti saugomi uždaroje patalpoje. Maišytuvai skirti naudoti uždaroje patalpoje.
2. Siekiant apsaugoti maišytuvą nuo smėlio ir panašių pašalinių medžiagų, atsirandančių montuojant vamzdyną ir vandentiekį, vandens įvade turi būti sumontuotas filtro vožtuvas ir purvo filtras.
3. Prieš prijungiant maišytuvus prie naujai įrengtų arba atnaujintų vamzdynų, būtina išplauti bet kokius nešvarumus likusius vamzdžiuose ir armatūroje. (1 pav.)
4. Siekiant užtikrinti tinkamą maišytuvo veikimą, srauto slėgis turi būti nuo 1 iki 5 bar. Minimalus slėgis yra 0,5bar, maksimalus slėgis 10bar (1 pav.)
5. Maksimali maišytuvo vandens įvesties temperatūra yra 80° C (1 pav.)

Įrengimas

Įrengimo ir remonto darbus turi atlikti kvalifikuotas santechnikas.

1. Įsitinkite, kad įrengimo metu su įrankiais nepažeisite maišytuvo paviršiaus. Nenaudokite dantytų replių/veržliarakčių.
2. Nuvalykite paviršių, ant kurio bus įrengiamas maišytuvai. Tarp maišytuvo ir paviršiaus uždėkite sandarinimo žiedus. (5 pav.)
3. Slėgines žarnas prijunkite prie vandentiekio jungčių. Paprastai karšto vandens jungtis yra kairėje, šalto vandens dešinėje. (6 pav.)
4. Įsitinkite, kad žarnos yra nesulenktos ir nesusuktos. (8 pav.)
5. Pritvirtinkite maišytuvą, tarpiklį ir montavimo rinkinį iš apačios užverždami varžtą ir veržlę. (7 pav.)

Naudojimas ir techninė priežiūra

1. Valymui nenaudokite šveitimo kempinių, šveitiklių, organinių tirpiklių arba rūgščių, kalkių valiklių, baliklių, acto arba priemonių, kurių sudėtyje yra acto rūgšties.
2. Maišytuvo paviršius turi būti valomas ir nusausinamas, naudojant minkštą audinį ir muilną vandenį.
3. Aeratorių reikia valyti reguliariai, kartą per mėnesį.

Garantija

5 metai nuo pratekėjimo per maišytuvo korpusą 2 metai nuo pratekėjimo per keraminę kasetę ir poveržles 2 metai dušo komplektams, dušo žarnoms, aeratoriams, slėginėms žarnoms ir maišytuvų paviršiams

Garantijos sąlygos

Defektams, kurių atsirado dėl bet kokių čia nenurodytų kliento veiksmų. Pažeidimams, atsiradusiems dėl vandentiekio slėgio ir temperatūros, kurie neatitinka standartinių ribų, bei dėl ledo ir užšalimo. Defektams, atsiradusiems dėl standartų neatitinkančių sąlygų vandentiekyje (smėlis, žvyras, purvas, kalkės). Kai, valant ir atliekant remonto darbus, klientas nesilaiko taisyklių, kurios yra nustatytos surinkimo ir naudojimo instrukcijose.

