

Allgemeine Hinweise zur Verarbeitung von CEWOOD Bauplatten

Erstprüfung der Platten ①

Überprüfen Sie bei Erhalt der Lieferung, ob die Platten der Bestellung entsprechen und keine sichtbaren Mängel aufweisen. Sollten Sie Mängel oder Unregelmäßigkeiten feststellen, wenden Sie sich bitte umgehend an Ihren CEWOOD Vertriebsmitarbeiter. Reklamationen, die nach der Montage der Platten eingereicht werden, können im Rahmen der Gewährleistung nicht anerkannt werden.

Lagerung ②

Lagern Sie die Platten an einem trockenen und gut belüfteten Ort. Vermeiden Sie den direkten Kontakt der Platten mit Wasser. Bei der Lagerung im Freien müssen die Platten mit einer wasserdichten Abdeckung geschützt werden. Dabei ist auf eine ausreichende Luftzirkulation zu achten. Die Platten dürfen nicht direkt auf dem Boden gelagert werden. Während der Lagerung müssen die Platten vor mechanischen Beschädigungen geschützt werden.

Arbeitsschutz bei der Verarbeitung von CEWOOD Bauplatten

Bereiten Sie vor Beginn der Arbeiten mit CEWOOD Bauplatten eine Schutzbrille, Arbeitshandschuhe und eine Atemschutzmaske vor, um sich vor möglichen Verletzungen zu schützen. Es wird empfohlen, während des gesamten Arbeitsprozesses Handschuhe zu tragen, um Abschürfungen und Verletzungen durch Holzsplitter zu vermeiden. ③ ④

Es wird empfohlen, CEWOOD Bauplatten zu zweit zu handhaben. Beurteilen Sie vor dem Anheben einer Platte deren Gewicht und Abmessungen. Ist die Platte zu schwer oder zu groß, um sie sicher und bequem anzuheben, führen Sie die Arbeiten gemeinsam mit einer zweiten Person durch oder verwenden Sie geeignete mechanische Hebevorrichtungen. Bei Arbeiten in der Höhe sind die entsprechenden Arbeitsschutzvorschriften einzuhalten. ⑤



Bearbeitung

Für die Bearbeitung von CEWOOD Bauplatten sind keine komplizierten oder teuren Elektrowerkzeuge erforderlich. Alle notwendigen Arbeitsschritte können mit manuellen Handwerkzeugen durchgeführt werden. Mit geeigneten Elektrowerkzeugen lassen sich die Arbeiten jedoch schneller erledigen.

Sägen ⑥

Die Platten lassen sich mit einer Handsäge, einer Handkreissäge oder einer Tischkreissäge zuschneiden. Legen Sie die Platten vor Beginn der Arbeiten auf eine stabile Unterlage und markieren Sie die gewünschten Abmessungen. Bei der Verwendung einer Handsäge wird empfohlen, eine gerade Leiste als Führung an der Platte zu befestigen, um einen präzisen Schnitt zu gewährleisten.

Schleifen ⑦

Für kleinere Maßkorrekturen nach dem Zuschnitt können die Plattenkanten mit einem Schleifwerkzeug und grobem Schleifpapier der Körnung P80 nachbearbeitet werden.

Fräsen ⑧

Vertiefungen und Kabelkanäle können mit einer Fräsmaschine und einem Fräser mit entsprechender Breite hergestellt werden.

Herstellen von Öffnungen ⑨

Für die Herstellung von Öffnungen für Abzweigdosen oder andere größere Aussparungen wird die Verwendung einer Bohrmaschine oder eines Akkuschraubers mit einer Lochsäge empfohlen. Für Öffnungen mit anderen Formen können eine Stichsäge oder eine Handsäge verwendet werden.

