

Kapi korpuse kokkupanek

1. Paigaldada külgseinte ülemise ja alumise serva avadesse $\varnothing 8$ puittüüblid 2, avadesse $\varnothing 15$ ekstsentrivid 4 ja küljeavadesse $\varnothing 8$ tõmmits-tüüblid 3 (vt. joonis)
2. Paigaldada lae ja põhja avadesse $\varnothing 8$ tõmmits-tüüblid 3 (vastavalt külgseinte ekstsentrivide asukohale)
3. Paigaldada vahelae (-lagede) servaavadesse $\varnothing 8$ puittüüblid 2 ja avadesse $\varnothing 15$ ekstsentrivid 4
4. Paigaldada tagaseinte ülemise ja alumise serva avadesse puittüüblid 1
5. Fikseerida omavahel vahelagi (-laed) ja külgseinad tüüblite 2 abil; keerata kinni ekstsentrivid 4
6. Keerata raamistik "pea peale"; tõsta alumine tagasein külgede tapisoonde, puittüüblitega 1 vahelae vastavatesse avadesse; tõsta põhi paika külge- ja tagaseina tüüblitele; keerata kinni ekstsentrivid 4
7. Keerata raamistik "jalgadele"; tõsta ülemine tagasein külgede tapisoonde, puittüüblitega 1 vahelae vastavatesse avadesse; tõsta lagi paika külge- ja tagaseina tüüblitele; keerata kinni ekstsentrivid 4
8. Paigaldada külgseintes vajalikule kohale riulikandurid 5; tõsta nendele riulid ja suruda paika

Uste paigaldus

1. Paigaldada ukse avadesse $\varnothing 35$ hinged 6 ja kinnitada need puidukruvidega 7 (jälgida, et hinge pikitelg oleks risti ukse servaga)
2. Kinnitada hinge alusplaat tema küljes olevate kruvidega külgseinale avadesse $\varnothing 5$
3. Tõsta uks ette, lükates hinge lõhiksaba alusplaadi kruvi pea alla; keerata see kruvi kinni
4. Paigaldada käepide kruvidega 7 ning ukseleevendid 8
5. Reguleerida uks paika

NB! Uste paigaldus teostada soovitatavalt pärast sokli/jalgade paigaldust-reguleerimist