

# MORE

## KOKKUPANEKUJUHEND

### KAPP K6 2

#### Kapi korpuse montaaž

1. Paigaldada külğ- ja vaheseinte ülemise ning alumise serva avadesse  $\varnothing 8$  puittüüblid 2 ja avadesse  $\varnothing 15$  ekstsentrrikud 4
2. Paigaldada lae avadesse  $\varnothing 8$  tõmmits-tüüblid 3 (vastavalt külğ- ja vaheseinte ekstsentrrikute asukohale)
3. Paigaldada põhja avadesse  $\varnothing 8$  tõmmits-tüüblid 3 (vastavalt külğ- ja vaheseinte ekstsentrrikute asukohale)
4. Tõsta vaheseina põhja tüüblitele; keerata kinni ekstsentrrikud 4;
5. Tõsta taga- ja külğseinad põhja tüüblitele ja tapisoonde; keerata kinni ekstsentrrikud 4;
6. Tõsta lagi paika seinatüüblitele ja tagaseina-tapile; keerata kinni ekstsentrrikud 4
7. Paigaldada külğseintes vajalikule kohale riulikandurid 10; tõsta nendele riulid ja suruda paika

#### Jalaraami paigaldus

1. Asetada kapi korpus tagumisele küljele
2. Paigaldada põhja avadesse  $\varnothing 5$  tüüblid 1
3. Tõsta jalaraam tüüblite otsa ja kinnitada põhja külge puidukruvidega 6
4. Tõsta kapp püsti ja reguleerida jalaotsikute abil loodi

#### Uste paigaldus

1. Paigaldada ukse avadesse  $\varnothing 35$  hinged 9 ja kinnitada need puidukruvidega 5 (jälgida, et hinge pikitelg oleks risti ukse servaga)
2. Kinnitada hinge alusplaat tema küljes olevate kruvidega külğseinale avadesse  $\varnothing 5$
3. Tõsta uks ette, lükates hinge lõhiksaba alusplaadi kruvi pea alla; keerata see kruvi kinni
4. Paigaldada käepide kruvidega 7 ning ukseleevendid 8
5. Reguleerida uks paika