

PRZED MONTAŻEM

Są to zalecane instrukcje dotyczące przechowywania i przygotowania paneli CEWOOD przed montażem. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje, odwiedź stronę cewood.com lub skontaktuj się z naszym działem technicznym.

Kontrola przy odbiorze

Po dostawie należy sprawdzić, czy panele są zgodne z zamówieniem oraz skontrolować je pod kątem widocznych wad. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości należy niezwłocznie skontaktować się z producentem lub sprzedawcą, ponieważ reklamacje zgłoszone po montażu nie będą objęte gwarancją.

Warunki przechowywania

Panele CEWOOD do zastosowań wewnętrznych wykonane są z wysokiej jakości wełny drzewnej i cementu. Materiał niepalny charakteryzuje się bardzo dobrymi właściwościami akustycznymi oraz zdolnością do akumulacji ciepła, dzięki czemu doskonale sprawdza się w szerokim zakresie rozwiązań wnętrzarskich.

Panele zachowują swoje właściwości w temperaturze $+23^{\circ}\text{C}$ ($\pm 2^{\circ}\text{C}$) oraz przy wilgotności względnej powietrza 50% ($\pm 5\%$). Aby zapewnić optymalne parametry użytkowe, należy umożliwić im adaptację do warunków otoczenia. Zalecany czas aklimatyzacji wynosi od 1 do 2 tygodni. ① ②

- ❗ Panele należy dostosować do docelowych warunków klimatycznych pomieszczenia, w tym oddziaływania systemów ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji.

W przypadku przechowywania na zewnątrz panele należy zabezpieczyć wodoodpornym przykryciem. Nie należy przechowywać materiału na zewnątrz przez dłuższy czas ani bezpośrednio na gruncie. ③

Podczas magazynowania wewnątrz pomieszczeń należy usunąć opakowanie, aby zapobiec kondensacji wilgoci i zapewnić lepszą aklimatyzację. Materiał nie może być narażony na bezpośrednie działanie ciepła, wilgoci oraz pyłu.

Przed montażem panele należy składować w pozycji poziomej, na równej i stabilnej powierzchni, np. na paletach lub platformie. ④

Najlepsze warunki aklimatyzacji uzyskuje się poprzez składowanie materiału warstwowo, z przekładkami dystansowymi (listwami). Materiał powinien wyrównywać temperaturę i wilgotność z otoczeniem, podobnie jak np. podłogi drewniane.

Nie zaleca się rozpoczynania montażu przed zakończeniem prac budowlanych lub bezpośrednio przed uruchomieniem systemu ogrzewania. ⑤

Panele poddawane są pełnemu cyklowi suszenia w procesie produkcji. Przestrzeganie powyższych zasad przechowywania i aklimatyzacji zapobiega zmianom wymiarowym materiału.

