

## PIESARDZĪBAS NORĀDĪJUMI TUMŠU KRĀSU PLĀTNĒM

CEWOOD ražo visas plātnes ar īpašu rūpību, taču tumšos toņos krāsotas plātnes jāapstrādā ar īpašu piesardzību. Izvēloties tumšu toņu plātnes, jāņem vērā, ka, lai sasniegtu izcilu rezultātu, būs nepieciešama papildu apstrāde, jo kontrasts ar koka šķiedras dabisko krāsu ir augsts.

Jāņem vērā, ka katras koka šķiedras atšķirīgais biežums piešķir plātnei unikālas īpašības un dziļumu. Kā dabīgs materiāls, katra plātne var nedaudz atšķirties. Pēc pārklāšanas ar tumšu toni dažos skatupunktos joprojām var būt redzamas dabīgās koka šķiedras nokrāsas.

Ņemiet vērā, ka kontrastējošās krāsās krāsotas plātnes ir gandrīz neiespējami transportēt un montēt bez bojājumiem, ko var radīt putekļi vai zāģskaidas. Tumšas krāsas plātnes vienmēr jāmontē pēdējās, pēc visu pārējo būvdarbu pabeigšanas. Jārēķinās, ka var būt nepieciešama lokāla pārkrāsošana ar otu, bet lielākās platībās — ar smidzinātāju vai rulli. Ieteicams pasūtīt vienāda toņa krāsas no CEWOOD rūpnīcas, jo tas novērs krāsu toņu neatbilstības risku.

Iepakojšanas laikā CEWOOD novieto plātnes ar redzamajām virsmām kopā, starp tām ievietojot aizsargplēvi, lai pasargātu koka šķiedru transportēšanas un uzglabāšanas laikā. Vienmēr pārvietojiet plātnes pa pāriem ar redzamajām virsmām kopā. Aizsargplēvi starp plātnēm ieteicams atstāt pēc iespējas ilgāk, lai novērstu virsmas bojājumus.



### ! Piesardzība:

- Pirms darbu uzsākšanas iepazīstieties ar CEWOOD vadlīnijām par plātņu apstrādi pirms un pēc montāžas;
- Vienmēr ļaujiet plātnēm aklimatizēties apkārtējās vides apstākļos 1–2 nedēļas;
- Plātnes montējiet pēdējās, pēc visu būvdarbu pabeigšanas;
- Nepārvietojiet plātnes bez nepieciešamības. CEWOOD iesaka tās pārvietot tikai aklimatizācijas vai montāžas nolūkos;
- Paceliet plātnes ar abām rokām, izvairieties no saspiešanas;
- Pārvietojiet plātnes pa pāriem, turot redzamās virsmas kopā un starp tām ievietojot aizsargplēvi;
- Aizsargplēvi starp plātnēm atstājiet pēc iespējas ilgāk;
- Darba laikā izmantojiet tīrus un sausus cimdus un instrumentus. Netīrumi var atstāt traipus;
- Nepakļaujiet plātnes ūdens iedarbībai;
- Pēc montāžas būs nepieciešama lokāla pārkrāsošana. Nelielām vietām izmantojiet otu, lielākām — smidzinātāju vai rulli;
- Ieteicams izmantot oriģinālās CEWOOD krāsas plātņu lokālai pārkrāsošanai — tas nodrošinās identisku krāsas toni;
- Pēc plātņu uzstādīšanas var būt redzamas nelielas putekļu daļiņas, kas radušās montāžas procesā. To noņemšanai izmantojiet putekļsūcēju ar mīkstu birstes uzgali.