

Vispārīgi norādījumi darbam ar CEWOOD Būvniecības plātnēm**Plātņu sākotnējā pārbaude ①**

Saņemot piegādi, pārbaudiet, vai plātnes atbilst pasūtījumam un vai tām nav redzamu defektu. Ja konstatējat jebkādus defektus vai nepilnības, nekavējoties sazinieties ar savu CEWOOD tirdzniecības pārstāvi. Pretenzijas, kas iesniegtas pēc plātņu uzstādīšanas, garantijas ietvaros netiks pieņemtas.

Uzglabāšana ②

Uzglabājiet plātnes sausā un labi vēdināmā vietā. Izvairieties no plātņu tiešas saskares ar ūdeni. Uzglabājot plātnes ārpus telpām, tās jāpārklāj ar ūdensnecaurīdīgu pārsegu, vienlaikus nodrošinot gaisa piekļuvi plātnēm. Plātnes nedrīkst uzglabāt tieši uz zemes. Uzglabāšanas laikā plātnes jāpasargā no mehāniskiem bojājumiem.

Darba aizsardzība, strādājot ar CEWOOD Būvniecības plātnēm

Pirms darba ar CEWOOD Būvniecības plātnēm sagatavojiet aizsargbrilles, darba cimdus un respiratoru, lai pasargātu sevi no iespējamiem savainojumiem. Ieteicams cimdus lietot visa darba procesa laikā, lai izvairītos no nobrāzumiem un skabargām. ③ ④

Ar CEWOOD Būvniecības plātnēm ieteicams strādāt diviem cilvēkiem. Pirms plātnes pacelšanas novērtējiet tās svaru un izmērus. Ja plātne ir pārāk smaga vai pārāk liela, lai to varētu ērti pacelt, veiciet darbu kopā ar otru personu vai izmantojiet mehāniskas pacelšanas iekārtas. Strādājot augstumā, ievērojiet attiecīgās darba drošības prasības. ⑤

**Apstrāde**

CEWOOD Būvniecības plātņu apstrādei nav nepieciešami sarežģīti un dārgi elektroinstrumenti. Visas nepieciešamās darbības var veikt ar mehāniskajiem rokas instrumentiem, taču darbs noritēs ātrāk, ja būs pieejami arī elektroinstrumenti.

Zāģēšana ⑥

Plātnes ir viegli zāģējamas ar rokas zāģi, ripzāģi vai galda ripzāģi. Pirms darba uzsākšanas novietojiet plātnes uz stabilas virsmas un atzīmējiet nepieciešamos plātnes izmērus. Strādājot ar rokas zāģi, ieteicams pie plātnes piestiprināt taisnu elementu, ko izmantot kā vadotni, lai nodrošinātu precīzu griezumumu.

Slīpēšana ⑦

Nelielai izmēru korigēšanai pēc zāģēšanas plātnes malu var noslīpēt, izmantojot slīpēšanas instrumentu un rupju P80 smilšpapīru.

Frēzēšana ⑧

Padziļinājumus un kabeļu kanālus var izveidot, izmantojot frēzmašīnu ar atbilstoša platuma frēzi.

Atvērumu izveide ⑨

Nozarkārbu vai citu lielāku atvērumu izveidei ieteicams izmantot rokas urbjmašīnu vai skrūvmašīnu ar kroņurbi. Citu formu atvērumu izveidei var izmantot figūrzāģi vai rokas zāģi.

