

Reliefwalls seinapaneelide paigaldus- ja hooldusjuhend

Reliefwalls seinapaneelid on võimalik paigaldada erinevatele aluspindadele (puit, kivi, betoon jne). Paneel on mõeldud kasutamiseks siseruumides seinakattena.

Paneelid on pakitud kartongist karpi, mis ladustatakse püstises asendis ja karpe tuleb vigastuste vältimiseks transportimisel hoolikalt käsitseda. Ladustamisel ja transportimisel tuleb karpe kaitsta niiskuse eest.

Seinapind peab olema sile ja paneelid kinnitatakse seinale kas ehitusliimiga (erinevad aluspinnad) või peitpea kruvidega (paigaldamisel puidust aluspindadele või puidust roovitusele). Paneelidel on punnsoonega ühendus kõigist 4 küljest, mis lihtsustab paigaldamist ja tagab kindla seinas püsimise.

- 1) Ehitusliimiga paigaldamiseks vajalikud töövahendid on loodlaud, nurklaud, pliats, mõõdulint, saag ja ehitusliim koos liimipüstoliga. Enne paneelide paigaldamist on vaja aluspind teha tolmuvabaks. Külgmistel paneeliridadel lõigake maha alusplaadi ühel küljel eenduvad sooned, ülemisel ja alumisel paneelireal lõigake ääred sirgeks. Kandke paneeli tagaküljele paralleelsed liimitriibud (paneeli äärest ca 30mm sissepoole, arvestades liimitootja juhiseid). Paigaldamist alustage ülevalt vasakust nurgast nii, et paneelide rennsooned jäävad paremale ja alla. Suruge paneel vastu kaetavat aluspinda teisest paneelist veidi eemal (ca 10mm) ja nihutage seda külgsuunas ning ülespoole nii, et paneeli punnsoonega ühendused lähevad omavahel kokku, liimi pind tasandub ja paneel kinnitub kaetavale aluspinnale toestuseta. Kontrollige loodlauaga asendit. Järgmised paneelid paigaldage ridade kaupa ülevalt alla, kuni kogu seinapind on paneelidega kaetud. Soovitame kasutada kiire nakkuvuse ja lühikese kuivamisajaga ehitusliime (näiteks Henkel AG&Co liimid Moment/Pattex Express Fix PL 600).
- 2) Peitpea kruvidega paigaldamiseks vajalikud töövahendid on loodlaud, nurklaud, pliats, mõõdulint, kruvid, saag ja akutrell. Paneeliga kaetavale seinapinnale paigaldage vertikaalne roovitus; olenevalt alusseina tugevusest võib vajalik olla horisontaalne alusroovitus (näiteks kipsplaadile). Roovi laius on ca 50mm ja paksus ca 15mm, paigaldamisel kasutage loodi ja roovid kinnitage kruvidega. Külgmistel paneeliridadel lõigake maha

alusplaadi ühel küljel eenduvad sooned, ülemisel ja alumisel paneelireal lõigake ääred sirgeks. Paigaldamist alustage ülevalt vasakust nurgast nii, et paneelide rennsooned jäävad paremale ja alla. Esimene paneel asetub vastu lage ja ühte tasapinda esimese rooviga. Paneel kinnitage roovitusele peitpea kruvidega kolmest paneeli nurgast nii, et kruvipea jääb alusplaadiga ühele tasapinnale. Järgmine paneel lükake eelmise paneeli punnsoonde ja kinnitage kahelt küljelt kruvidega. Paneelid paigaldage ridade kaupa ülevalt alla, kuni kogu seinapind on paneelidega kaetud. Roovituse külgvaade katke liistuga.

NB! Kui kaetaval aluspinnal on välis- või sisenurk, siis ühendage nurgapaneelid 45-kraadise nurga all tehtud lõikega.

Reliefwalls seinapaneelide hooldus

Tolmu jm lendlevate materjalide eemaldamiseks seinapaneelidelt on soovitatav kasutada tolmuharja või harjasotsikuga tolmuimejat.