

*Click-süsteemiga* LVT põrandakatete paigaldusjuhend  
**ONEFLOR Rigid 30 – 55 ja Solide Click 30 - 55**

3L TripleLock ja Click 4U lukustusühenduste paigaldamine kasutades kummist haamrit

1. PAIGALDUSMUSTER JA VAJALIKUD TÖÖRIISTAD

Põrandakate paigaldatakse nn tellisseina mustrisse nihutades kõrvuti asetsevate plankude otsi poole plangu pikkuse võrra. Vajalikud tööriistad: paigalduskiilud, kummist haamer, vaibanuga, nurgik, pliiaats.

2. ESIMESE PLANGU PAIGALDAMINE

Paigalduse õnnestumiseks on eriti oluline, et esimene rida oleks paigaldatud sirgelt. Esimese rea sirgsuse tagamiseks tuleb paigaldada vaheldumisi esimese ja teise rea planku – seda ainult esimese ja teise rea ulatuses (vt joonis 1). Alusta paigaldust lühemaks lõigatud planguga (nr. 1) ja suru see vastu seinale (paigalduskiilude abil saad tagada sobiva vahe seinale ja põrandakatte vahele).

3. TEISE PLANGU PAIGALDAMINE

Järgmisena paigalda täispikkuses plank (joonis 1, plank nr 2). Kasutades Click4U lukustusüsteemi, ühenda plangu nr 2 pikem külge plangu nr 1 pikema küljega. Surudes kergelt plangule nr 2, lase sellel alla vajuda. Kontrolli, et plankude vahele ei jääks pragusid ega omavahelisi kõrguste erinevusi.

4. KOLMANDA PLANGU PIKEMA KÜLJE PAIGALDAMINE

Võta järgmine täispikkuses plank (joonis 1, plank nr. 3). Korrates eelmiseid võtteid, asetage plangu nr 3 pikem külge plangu nr 2 pikemasse külge. Seejärel libistage planku nr 3 vasakule, kuni plangu lühem külge on tihedalt ühendatud vastu plangu nr 1 lühemat külge.

5. KOLMANDA PLANGU LÜHEMA KÜLJE PAIGALDAMINE (osa I)

Kasutades 3L Triplelock lukustusüsteemi, vajutage plangu nr 3 lühem külge alla selliselt, et see sobituks hästi plangu nr 1 lühema küljega.

6. KOLMANDA PLANGU LÜHEMA KÜLJE PAIGALDAMINE (osa II)

Kasutades kummist haamrit ühendage kergete löökidega paigaldatava laua lühem külge. Kummihaamri kasutamine tagab laudade lühemate külgede 3x lukustuse.

7. ESIMESE JA TEISE REA LÕPETAMINE

Eksimuste vältimiseks jätkake vaheldumisi rea 1 ja rea 2 plankude paigaldamist. Alates reast nr 3 ei ole vaja enam planku erinevate ridade vahel vaheldumisi paigaldada. Paigaldage järgnevad read alustades plangu pikema külje nurga all paigaldamisest, laske plangul alla vajuda ning seejärel ühendage nurga all järgmise laua pikem külge eelmise

rea pikema küljega. Libistage lauda vasakule, kuni laua lühem külg on vastu eelmise laua lühemat külge. Seejärel laske laual alla vajuda ning kontrollige, et laudade lühemate külgede ühendused oleksid kohakuti. Seejärel lukustage laudade lühemad küljed omavahel kasutades kummihaamrit.

#### 8. PLANKUDE ÜHENDUSTE KONTROLLIMINE

Töö edenedes ärge unustage kasutada plankude lühemate külgede lukustamiseks kummihaamrit.

#### 9. PAIGALDUSE LÕPETAMINE

Paigaldustööde lõppedes eemalda paigalduskiilud ja paigalda põrandaliistud.

#### 10. PIKEMA KÜLJE LAHTIVÕTMINE

Kergitage ülesse lahtivõetava rea väline äär, kasutades sarnast nurka nagu plankude paigaldamiselgi. Seejärel tõmmake lahtivõetav rida ettevaatlikult teistest ridadest eemale.

#### 11. PLANGU LÜHEMA KÜLJE LAHTIVÕTMINE

Plankude otsaühendused saab lahti nihutades planke horisontaalsuunaliselt üksteise suhtes eri suundades, kuni plankude otsad on täielikult lahti. Ärge võtke plankude lühemaid külgi (otsaühendusi) lahti neid nurga all painutades – selliselt kahjustate otsaühendusi.