






BACKWALL



FRONTSTAGE



	ROBE CYC F4=MODE 2		EUROLITE AUBDLINDER		EUROLITE TMH-13		SGM Idea SPOT 250
	ROBE SPIKIE=MODE 1		LED PAR		LOOK UNIQUE (toss)		ROBE LEDWASH 300=MODE 1

Number, **püstises asendis**, tähistab valgusti aadressi. Number, **kaldkirjas**, tähistab valgusti numbrit, mida paneelil sisestada, et teda modifitseerida.

Link asub saali keskel

