

KÄSITSI TRÜKITUD ESEMETE HOOLDAMISEST



Et Guttas ja tekstiilvärvid kangale kinnituks ja pesus maha ei tuleks või laiali ei valgus, peaksid:

- esmalt laskma värvitud/trükitud kangal kuivada (soovitavalt 1 tund);
- seejärel triikima kas kahe kanga vahel või läbi küpsetuspaberi
 - puuvillast kangast 200°C juures minimaalselt 3 minutit;
 - sünteetilist/villast kangast 150°C juures minimaalselt 7 minutit;
- enne trükikanga pesemist ootama ca´48 tundi;
- pesema eset käsitsi leiges vees või masinas õrnapesu programmiga:
 - Guttast kuni 30°C vees;
 - kangamarkereid ja -spreisid kuni 40°C vees;
 - tektiilivärve kuni 60°C vees.

NÕUANDED:

- Tekstiilvärvide paremaks kinnitumiseks võid leotada riideid enne pesemist äädikavees. Selleks lisa 5 liitri vee kohta 2 spl äädikat. Leota ca´ 1 tund ja pese.
- Värvitud või trükitud tekstiilesemeid pese masinas koos tumedamate riitega, eelnevalt pööra trükitud esemel pahem pool välja, et vältida võimalikke värvilekkeid.



Koostaja: Mirjam Laanejõe