

## DemelissTITANIUM D3918 elektriline sirgendushari aurufunktsiooniga

Palun lugege alljärgnev informatsioon enne toote kasutamist hoolikalt läbi ning hoidke see alles ka tulevikus kasutamiseks.

### HOIATUSED

- Antud seadet võib kasutada alates 8.-ndast eluaastast. Inimestel, kel esinevad füüsilised või vaimsed puuded või puuduvad kogemused ja teadmised palun kindlasti kasutada seadet järelvalve all või peale vastavate juhiste saamist seadme turvaliseks kasutamiseks ning võimalikest ohtudest teadvustamist.
- Lapsed ei tohi seadmega mängida
- Lapsed ei tohi ilma järelvalveta seadet puhastada või hooldada
- Juhul, kui seadme toitekaabel on kahjustunud, siis ohtude ennetamiseks tohib seda asendada vaid tootja, tootja volitatud teenindus või inime, kellel on vajalik kvalifikatsioon.
- Ärge kasutage seadet vannide, duššide kraanikausside või teiste vedelikekonteinerite juures.
- Seadme tööpinnad on kuumad. Vältige igasugust pikaajalist kontakti nahaga. Kõrvetuse oht! Hoidke seadet käes vaid käepidemest.
- Kui kasutate seadet vannitoas, siis ühendage kaabel kindlasti peale kasutamist seinakontaktist lahti. Vee lähedus võib kujutada ohtu isegi siis, kui seade on välja lülitatud.
- Kindlustamaks kindlam kaitse on soovitatav ühendades seadme vannitoas olevasse seinakontakti paigaldada elektrisüsteemi rikkevoolukaitse seade tugevusega vähemalt 30 mA. Pöörduge nõu saamiseks spetsialisti poole.
- Antud seade on mõeldud vaid ja ainult kodukasutuseks.
- Ärge kasutage seadet mingil muul otstarbel, kui on ettenähtud tootjatehase poolt.
- Soovitav on olla valvas, kui seadet kasutatakse laste juuresolekul.
- Peale seadme kasutamist ja enne puhastamist lülitage see välja ja ühendage lahti seinakontaktist.
- Töötasapinnad jäävad kuumaks veel mõnda aega peale seadme välja lülitamist. Seetõttu on soovitatav lasta seadmel jahtuda väljaspool laste käeulatust.
- Enne seadme ära panemist oodake, kuni see on täielikult jahtunud. Jahtumine peab toimuma lamedal, siledal ja kuumakindlal tasapinnal.
- **Ärge kasutage seadet märgade ega niiskete juustega.**
- Ärge jätke sisse lülitatud seadet järelvalveta.
- Ärge kasutage muid lisatooteid peale nende, mis on tootja poolt soovitatud.
- Ärge kerige toitekaablit ümber seadme.
- Peale seadme kasutamist ärge tõmmake seda seinakontaktist välja mitte kaablist vaid kasutage selleks pistikut.
- Lapsi ei tohi seadmega jätta järelvalveta
- Selgitage lastele võimalikke seadme kasutamise ohtusid nagu näiteks elektrilööki (sisemised elektrilised osad, seadme vanni/kraanikaussi vette kukutamine), põletused (seadme töötasapinnad on tulised ning on seda veel mõnda aega peale välja lülitamist).
- Seletage, kuidas seade toimib ja veenduge, et sellest on täielikult aru saanud näiteks paludes neil saadud teavet korrata.

Tehke üks või mitu demonstratsiooni ning olge lastele vähemalt mõned korrad seadme kasutamisel abiks.

### ENNE SEADME KASUTAMIST

- Eemaldage kogu pakend.
- Puhastage see kergelt niiske lapiga. Seejärel kuivatage seade.
- Võtke toitekaabel täielikult lahti.

### KASUTAMINE

#### VEEPAAGI TÄITMINE ENNE SEADME VOOLUVÕRKU ÜHENDAMIST:

- Eemaldage veepaak nihutades seda noolega näidatud suunas. Avage paagi kork ning täitke see täielikult täis kasutades kaasasolevat plastikpudelit. Asetage veepaak tagasi veendudes, et see on täielikult oma kohal (kui kuulete klikki, siis on paak paigas).

## VEEPAAGI ETTEVAATUSABINÕUD

1. Filtreeritud vee kasutamine on parim võimalus.
2. Ärge lisage midagi paagis olevale veele (näiteks parfüüme, õlisid või midagi muud).
3. Kui veetase paagis on madal, siis lisage vett juurde, et tagada seadme korralik toimimine.
4. Peale kasutamist tühjendage paak, et vältida lekkeid või tervisekahjustusi, kui seadet ei kasutata pikema aja vältel.

### EEMALDATAV KAMMIRIBA

Alumise kuumutusplaadi ühele küljele on kinnitatud eemaldatav kammiriba. Kui soovite kasutada sirgendajat ilma kammiribata, siis eemaldage see enne seadme sisse lülitamist tõmmates seda suunaga väljapoole.

### ESIMEST KORDA DemelissTITANIUM KASUTAMINE

1. Ühendage seade vooluvõrku. Ekraanil kuvatakse OFF ning kõlab kaks piiksu, mis kinnitab, et seade on ühendatud vooluvõrku. Sisse lülitamiseks hoidke all nuppu ON/OFF.
2. Sisse lülitamisel on vaikimisi temperatuuriks määratud 190°C. Kasutage nuppe (+) ja (-) soovitud temperatuuri valimiseks. Kui ütengi nuppu ei vajutata, siis seade lukustub automaatselt 5 sekundi möödudes. **Lahti lukustamiseks hoidke all 1 sekund nuppu (-).**

### DemelissTITANIUM TOIMINGUD

1. DemelissTITANIUM saavutab maksimaalse töötemperatuuri 230°C 45 sekundiga.
2. Temperatuuri näit vilgub iga kord, kui temperatuuri seadistatakse. Soovitud töötemperatuuri saavutamisel vilkumine lakkab ja kõlab üks piiks.
3. Peale soovitud töötemperatuuri saavutamist lukustub seade 5 sekundi möödudes. See funktsioon aitab kasutamise käigus vältida soovimatut temperatuuri muutmist. **Lahti lukustamiseks hoidke all 1 sekund nuppu (-).** Võimalik on valida viie töötemperatuuri vahel: 150°C, 170°C, 190°C, 210°C, 230°C.
4. Erinevatele juuksetüüpidele soovitatavad temperatuurid:  
150°C – kahjustunud juuksed  
170°C – väga õhukesed juuksed  
190°C – normaalsed juuksed  
210°C – tihedad ja lainelised juuksed  
230°C – lainelised ja lokkis juuksed
6. Aurufunktsiooni sisse/välja lülitamiseks kasutage AURU nuppu. Enne aurufunktsiooni kasutamist hoidke seade kokku surutud asendis kuni auru valmistatakse.

Kui seadet ei kasutata, siis 60 minuti möödudes lülitub see automaatselt välja. Seadme taas sisse lülitamiseks hoidke mõni sekund all nuppu ON/OFF.

### DemelissTITANIUM KASUTAMINE

Võtke juuksesalk seadme plaatide vahele. Kui aurufunktsioon on sisse lülitatud, siis seadme plaatide kokku lükkamisel väljub aur 7 sekundi vältel.

**DemelissTITANIUM auruvad peavad olema alati vertikaalselt suunaga alla, et tagada auru võimalikult parim väljumine.**

**Suurepärase tulemuste saavutamiseks ja juuste niisutamiseks kasutage võimalusel alati Demeliss KERATIN-CARE juuksehooldusvahendit enne DemelissTITANIUM seadme kasutamist. Määrige üks või kaks hernetera suurust doosi Keratin-Care vahendit pestud juustesse, misjärel kuivatage need. Järgmisena sirgendage juuksed DemelissTITANIUM sirgendajaga kasutades aurufunktsiooni. Demeliss Keratin-Care on eraldi saadaval 150 ml. suuruses pakendis.**

### PUHASTAMINE

- Lülitage seade välja ja ühendage lahti seinakontaktist.
- Oodake, kuni seade on jahtunud.
- Eemaldage kõik juuksekarvad, mis võivad olla jäänud seadme külge.
- Puhastage kergelt niiske lapiga ning seejärel kuivatage seade.

**HOIATUS!** Ärge laske seadmel sattuda vee alla – võimalik lühise ja elektrilöögi oht!