

Kasutusjuhend

1. Sisselülitamine: Liiguta kätt anduri ■■ ees, et valgus sisse lülitada, ja liiguta uuesti, et valgus välja lülitada.

2. Udu eemaldamise funktsioon: Udu eemaldamise funktsioon lülitub sisse/välja koos valgusega. Valgus ja udu eemaldamise funktsioon lülituvad automaatselt välja ühe tunni möödudes.

3. Valguse hämardamine: Hoia oma kätt pikemalt anduri ■■ ees, et valgust hämardada.