



### Täname Teid usalduse eest,

mida näitasite meie toodete valimisega. Garanteerime, et müügi hetkel ei leidu toodetes projekteerimis- ja tootmisvigu ning et meie poolt kaasatud trükitud juhiste järgse õige kasutamise ja hoolduse korral on nende töökindlus usaldusväärne. Kõiki tehnoloogilisi protsesse teostatakse ISO 9001 sertifikaadi rangete nõuete järgi.

### GARANTIIDEKLARATSIOON

GARANTIAEG-5 AASTAT OSTUST hõlmab segistikomplekt, välja arvatud segisti sõel, mida müüakse tagavaraosana Vitra segisti tooteid turustavates kauplustes.

### GARANTIITINGIMUSED

1. Igal garantiitalongi ja ostukviitungi omanikul on õigus kasutada kõiki garantiitalongil nimetatud õigusi.
2. Garantii jõustub ostu vormistamise või toote kohale toomise päevast.
3. Klient (ostja, paigaldusfirma või toote lõplik omanik) on kohustatud kontrollima toodet kaupluses ja enne paigaldamist. Edasised nõuded ilmsete defektide ja vale värvitooniga paigaldatud tootete suhtes lükatakse tagasi.
4. Tootte paigaldusel on soovituslik kasutada vee jäme- ja peenpuhastusfiltreid
5. Sammu kehtib garantii tingimusel, et arvesse on võetud reeglid, mis on ära toodud seadme hoolduse juures ning täidetud neid tingimusi mis on näidatud paigaldus juhendis.
6. Alusetu reklamatsiooni puhul tasub tarbija kõik reklamatsiooni esitamisega seotud kulud.
7. Ühtegi nõuet ei tohi esitada **ilma vastava ostutõendi ja selle garantiikaardita.**

### Kasutamine erasektoris:

Garantii jõustub ostu vormistamise või toote kohale toomise päevast ja kehtib 5(viis) aastat. Garantiinõude esitamisel tuleb ostu dokumentaalselt tõestada.

### Kasutamine äri-või ühiskondlikes ruumides

Toodete garantii on 2(kaks) aastat alates esmakasutamisest. Garantii aeg pikeneb kuni 5(viie) aastani, kui tõestatakse, et toodet on professionaalselt hooldatud vähemalt üks kord aastas. Garantiinõude esitamiseks tuleb dokumentaalselt tõendada ostu sooritamise ja esmakasutamise kuupäeva.

Garantiiperiood ei uuene ega ei pikene seoses garantiiaja kestel toimunud remondi või tagavaraosade paigaldamisega. Asendatud tagavaraosade garantiiajakas on 1(üks) aasta.

### Garantii toimimine

**A.** Garantii aja kestel kõrvaldame me kõik toote funktsionaalsed vead, mille eest me vastutavad oleme (piirangute osas vaadake punkte D ja E).

**B.** Meil on õigus otsustada, kas avastatud defektid kõrvaldatakse parandamise või väljavahetamise teel.

**C.** Kui me ei suuda tekkinud viga kõrvaldada, oleme valmis kliendi soovil tarnima asendustoote tasuta.

**D.** Tahtlikult või ettevaatamatuse tõttu tekitatud vigastused ei kuulu garantii alla.

Garantii kaotab kehtivuse, kui ei järgita toote paigaldamise hetkel kehtivaid paigaldus-, monteerimis-, või hooldusjuhiseid ning kui toodet kasutatakse muudel eesmärkidel, kui see on määratletud toote juurde kuuluvas kirjalikus juhises.

Garantii alla ei kuulu mustusest, katlakivist või agressiivsete puhastusvahendite kasutamisest põhjustatud probleemid.

**E.** Garantiinõue kaotab kehtivuse, kui remonditöid ei teostata professionaalselt või kasutatakse võõra päritoluga tagavaraosaid.

**F.** Garantii korras asendatud defektsed osad või tooted saavad BISTON OÜ omandiks ning tuleb loovutada kas meie teenindustöötajale või tagastada meie edasimüüjale.

### Kasutusjuhised

Paigaldamist soovitame teostada kvalifitseeritud asjatundjal

NB! Segitile antava garantii eelduseks on mudafiltri olemasolu ning kasutusaja pikendamiseks on soovitatav paigaldada ka veefiltrid.

Paigaldamine toimub:

1. Valamu- ja köögisegistite komplektis olevate 10mm läbimõõduga torude või roostevaba voolikute abil.
2. kinnitus komplekt (keermepolt, mutter, tihend, metall kinnitus plaat
3. Dušisegisti komplektis kaasasolevate eksentrikute abil.
4. Vesi on jaotatud traditsioonilises pos. -s ehk külma vesi paremal ja soe vesi vasakul.
5. Kui paigaldamine on lõpetatud, laske voolata suurel vool soovitatavalt kuuma veel, et eemaldada mustus vms, mis ummistaks segisti.

NB! Vees sisalduv prügi võib põhjustada segisti südamikku rikke, mille tunnuseks on tilkumine segisti suletud asendis. Taolisel juhul ei ole tegemist garantiiremondiga.

Sel puhul soovitame hoolikalt kasetti loputada ning taaspaigaldada, kontrollides täpselt asetust.

Südamiku vahetus kangsegistile toimub alljärgnevalt:

### NB! Sulgege veesüsteem

1. eemaldage sooja/külma märgistus punane/sinine
2. kruvige lahti hoova kinnitus polt.
3. eemaldage hoob .
4. keerake lahti dekoratiivne rõngas, seejärel keerake lahti mutter võtmega ja eemaldage kassett.

### ÕIGE HOOLDUSE REEGLID

TÄHELEPANU! Seadme pealispindu ei ole lubatud puhastada agressiivsete happide või alkoholi sisaldavate keemiliste puhastitiga, aga ka keraamiliste pindade küürimisvahenditega.

Soovitame vähemalt 1 kord aastas puhastada veetoru otsapihusti (keerata sõel otsast ära puhastada ja tagasi keerata)

1. Kroomitud pinnad

Puhastamine: vähemärgatav mustus eemaldada vee ja seebiga, seejärel poleerida pehme lapiga.

2. Messing- ja kullatud pinnad

Puhastamine: pinnad on puhastusvahendite suhtes eriti tundlikud. Puhastada samuti nagu kroomitud pindu. Hoolikas poleerimine hõbeda puhastamiseks ette nähtud vahendiga taastab pinna läike.

3. Värvilised pinnad

Puhastamine: värvilised pinnad on kaetud spetsiaalse emailiga. Neid pindu ei tohi hõõruda ega puhastada agressiivsete puhastusvahenditega.

Tehnilised andmed

- minimaalne töö rõhk 0, 5 baari
- maksimaalne töö rõhk 10 baari
- soovitatav töö rõhk 3-4 baari
- katsetatud rõhk 15 baari
- maksimaalne veetemperatuur 80°C

### Täidetakse müügikohas

TOOTE NIMETUS JA ARTIKKEL \_\_\_\_\_

MÜÜGIKUUPÄEV \_\_\_\_\_

MÜÜJANIMI JA ALLKIRI \_\_\_\_\_

EDASIMÜÜJA \_\_\_\_\_

Märkmed garantiiremondi kohta

KUUPÄEV \_\_\_\_\_

VEA KIRJELDUS \_\_\_\_\_

**Garantii kehtib Eesti Vabariigi piires ja garantiid teostab maaletooja.**

Maaletooja: OÜ BISTON  
Tallinn, betooni 11b  
E-R 8.30-16.30  
TEL: + (372) 6228691  
[INFO@BISTON.EE](mailto:INFO@BISTON.EE)