

Грабли *WEED RAKER*

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



СОДЕРЖАНИЕ

ПРИМЕНЕНИЕ.....	2
БЕЗОПАСНОСТЬ.....	2
СОДЕРЖАНИЕ УПАКОВКИ	3
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	3
СБОРКА	4
РАБОТА	4

ПРИМЕНЕНИЕ

Грабли *Razer Rake* предназначены для удаления подводной и поверхностной водной растительности из рек, озер, прудов и других водоемов.

БЕЗОПАСНОСТЬ



Перед первым использованием граблей, внимательно прочтите настоящее руководство и обратите особое внимание на все ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ.

Несоблюдение инструкций и предупреждений, содержащихся в данном руководстве, может привести к травмам или смерти пользователя и/или окружающих.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:


- Грабли предназначены для ручного использования с берега или мостика для удаления водной растительности. Любое другое место использования или цели запрещены.
- Запрещается тянуть грабли машиной, лодкой или другим транспортным средством.
- Детям, животным и другим посторонним лицам запрещено находиться в радиусе 30 метров от точки броска граблей.
- Перед использованием граблей убедитесь, что в зоне работ нет электрических кабелей, которые можно повредить или вызвать опасность поражения электрическим током. Обратите внимание, что электрические кабели могут также находиться и под водой.
- Надевайте защитные перчатки, подходящую одежду и защитную обувь.
- Перед использованием всегда проверяйте состояние граблей и крепления буксировочной верёвки.
- Никогда не позволяйте детям пользоваться граблями и храните их в недоступном для детей месте.
- При заимствовании, аренде, перепродаже или иной передаче граблей, настоящее руководство по эксплуатации является неотъемлемой частью передаваемого предмета. В случае потери руководства по эксплуатации, его можно получить у поставщика или продавца.
- Если вы обнаружите в руководстве какие-либо трудные для понимания пункты, или у вас возникнут другие вопросы, связанные с товаром, для получения дополнительной информации обратитесь к поставщику или продавцу.

СОДЕРЖАНИЕ УПАКОВКИ


A – Колодка граблей – 1х
B – Первое звено рукоятки – 1х
C – Удлинитель рукоятки – 2х
D – Последнее звено рукоятки – 1х
E – Зубцы – 12х
F – Гайки и болты – 4х
G – Чехлы – 2х
H – Удерживающая скоба – 2х
I – Соединительная муфта – 3х

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Код товара – 580111
Вес – 3,2KG
Размеры упаковки – 16см x 8см x 95см
Размеры в собранном виде – 23см x 95см x 336см
Рабочая ширина – 86см
Длина буксировочной верёвки – 13м



СБОРКА



1. Установите на один конец колодки (A) граблей чехол (G) и закрепите его болтом и гайкой (F).
2. Вставьте зубцы (12x E) на другой конец колодки граблей. Следите за тем, чтобы все зубцы находились в одном направлении.
3. Установите второй чехол и закрепите его болтом и гайкой.
4. Вставьте первое звено рукоятки (B) через отверстие в середине колодки (A). Следите за тем, чтобы внутренняя часть выпуклости зубцов была со стороны рукоятки.
5. Прикрепите колодку граблей (A) к первому звену (B) с помощью двух фиксирующих скоб (2x H) и двух болтов и гаек (2x F).
6. Соедините первое звено рукоятки (B), при необходимости и удлинители рукоятки (2x C) и последнее звено рукоятки (D). Для соединения используйте соединительные муфты (3x I).

РАБОТА

Грабли *Weed Raker* предназначены:

- Для удаления и уничтожения корней водных растений для замедления их отрастания.
- Для удаления плавающих на поверхности воды растительности и мусора.
- Для удаления материала, осевшего на дне водоема, например, листьев деревьев и пр.
- Для аэрации дна водоема для улучшения качества водоема.

