




# PRP4x6(NF/GR/WH)

V.9



DE - Technische Änderungen vorbehalten.

Alle Maße sind ca. Maße.

EN - Technical modifications reserved.

All dimensions are approximate dimensions.

FR - Sous réserve de modifications techniques.

Toutes les dimensions sont approximatives.



# PRP4x6(NF/GR/WH)

## DE **Bevor Sie beginnen**

• Es ist empfehlenswert sich etwas Zeit zu nehmen, um die Aufbauanleitung anzusehen, bevor mit dem Aufbau begonnen wird. • Alle Schritte für den Aufbau werden – auch in Detailbildern – dargestellt. • Die vorgegebene Reihenfolge ist zu beachten. • Bitte prüfen Sie vor dem Aufbau anhand der Teileliste die Vollständigkeit und den Zustand der Lieferung. • Besonders wichtig ist der Holzschutz! Die Boden-elemente sind vor dem Aufbau von unten mit einem geeigneten Holzschutz zu behandeln! • Das für die meisten Produkte online verfügbare Datenblatt bietet weitere wichtige Hinweise für den Aufbau. • Beigefügt sind auch die Garantiebedingungen.

## FR **Avant de commencer**

• il est recommandé de prendre le temps de lire les instructions de montage avant de commencer. • Toutes les étapes du montage sont présentées, y compris sur des illustrations détaillées. • L'ordre prescrit doit être respecté. • Avant le montage, vérifiez l'exhaustivité et l'état de la livraison à l'aide de la liste des pièces. • La protection du bois est particulièrement importante! Avant le montage, les éléments de plancher doivent être traités par le bas avec un produit de protection du bois approprié! • La fiche technique disponible en ligne pour la plupart des produits fournit d'autres informations importantes pour le montage. • Les conditions de garantie y sont également jointes.

## CZ **Než začnete**

• Doporučujeme, abyste si vzali trochu času k prohlédnutí montážního návodu, než s montáží začnete. • Všechny montážní kroky jsou zobrazeny - také na podrobných obrázcích. • Je nutné dodržovat uvedený postup. • Před montáží zkontrolujte podle seznamu dílů, zda jste obdrželi všechny díly a zda je dodávka v dobrém stavu. • Obzvláště důležitá je dřevěná botka! Podlahové prvky musí být před montáží zespoda ošetřeny vhodným ochranným přípravkem na dřevo! • Datový list, který je k dispozici online pro většinu produktů, poskytuje další důležité pokyny k montáži. • V příloze naleznete také záruční podmínky.

## DK **Før du starter**

• Det kan anbefales at tage sig tid til at kigge på samlevejledningen, før du starter samlingen. • Alle trin i samlingen bliver vist – også i detaljerede billeder. • Overhold den angivne rækkefølge. • Kontrollér, at leveringen er fuldstændig og i den rette tilstand ved hjælp af delelisten, før du starter samlingen. • Særligt vigtig er træbeskyttelsen! Gulvelementerne skal behandles med egnede træbeskyttelse nedefra, før du starter samlingen! • Til de fleste produkter kan du finde datablade online, der indeholder yderligere vigtige informationer til samlingen. • Garantibetingelserne er også vedlagt.

## NL **Voordat u begint**

• Het is aan te bevelen om de tijd te nemen om de opbouwhandleiding door te nemen voordat er met het opbouwen wordt begonnen. • Alle stappen voor het opbouwen worden - ook met gedetailleerde afbeeldingen - weergegeven. • Neem de aangegeven volgorde in acht. • Controleer voor het opbouwen aan de hand van de onderdelenlijst de volledigheid en de hoedanigheid van de levering. • Bijzonder belangrijk is de bescherming van het hout! De vloerelementen moeten voor het opbouwen van anderen met een geschikt houtbeschermingsmiddel worden behandeld! • Het voor de meeste producten online beschikbare gegevensblad bevat verdere belangrijke aanwijzingen voor de opbouw. • Bijgevoegd zijn ook de garantiebepalingen.

## PL **Przed rozpoczęciem**

• Wskazane jest, aby przed przystąpieniem do montażu zapoznać się z instrukcją montażu. • Pokazane są wszystkie etapy montażu – również na szczegółowych zdjęciach. • Należy przestrzegać podanej kolejności. • Przed montażem należy skorzystać z listy części, aby sprawdzić, czy dostawa jest kompletna i w dobrym stanie. • Ochrona drewna jest szczególnie ważna! Przed montażem elementy podłogowe należy zabezpieczyć od dołu odpowiednim środkiem do konserwacji drewna! • Arkusz danych, który jest dostępny online dla większości produktów, zawiera dalsze ważne informacje dotyczące montażu. • Załączone są również warunki gwarancji.

## SV **Innan du börjar**

• Vi rekommenderar att du åsidosätter lite tid för att titta igenom monteringsanvisningen innan du påbörjar monteringen. • Alla monteringsstegen visas – även med detaljerade bilder. • Den angivna ordningen måste följas. • Kontrollera att leveransen är komplett och i gott skick innan monteringen påbörjas med hjälp av listan över delar. • Träskyddet är av yttersta vikt! Golvelementen ska behandlas underifrån med lämpligt träskyddsmedel före monteringen! • Annan viktig information före montering finns i databladet (tillgängligt online för de flesta produkter). • Garantivillkoren bifogas också.

## RO **Înainte să începeți**

• Vă recomandăm să dedicați puțin timp pentru a consulta Instrucțiunile de asamblare înainte de a începe asamblarea. • Toate etapele de asamblare sunt prezentate amănunțit - și în forma unor figuri detaliate. • Respectați ordinea specificată. • Înainte de asamblare, vă rugăm să verificați lista de componente pentru a vă asigura că furnitura este completă și în stare bună. • Acordați o deosebită atenție protecției lemnului! Elementele de podea trebuie tratate de dedesubt cu o substanță conservantă adecvată pentru protecția lemnului înainte de asamblare! • Fișa de date, care este disponibilă și online pentru majoritatea produselor, oferă informații suplimentare importante cu privire la asamblare. • Atașat veți găsi și condițiile de garanție.























## EE **Soovitused enne paigalduse alustamist**

• Soovitame enne paigalduse alustamist võtta aega ja tutvuda paigaldusjuhendiga. • Kõik kokkupaneku etapid on näidatud ka üksikasjalikel piltidel. • Paigaldustööd tuleks teha etteantud järjekorras. • Enne paigalduse alustamist kontrollige detailide nimekirja alusel, kas kõik elemendid on olemas ja ega need pole kahjustada saanud. • Puidukaitse on eriti oluline! Põrandaelemente tuleb enne kokkupanekut töödelda altpoolt sobiva puidukaitsevahendiga! • Andmeleht, mis on enamiku toodete kohta internetis saadaval, pakub kokkupanekuks täiendavat olulist teavet. • Lisatud on ka garantiitingimused.




















## EN **Before assembly**

• We recommend that time is taken to read the assembly instructions prior to assembly. • All assembly steps are shown – also in detailed images. • The step-by-step instructions must be followed. • Before assembly, please use the parts list to check that all components are accounted for and in good condition. • Wood protection is particularly important! The floor elements must be treated from below with a suitable wood preservative before assembly! • The data sheet, which is available online for most products, offers further important information for assembly. • The guarantee conditions are also attached.

# PRP4x6(NF/GR/WH)

ID	Details in mm (Tolerance/Toleranz ...+ 2mm)	Pcs.	ID	Details in mm (Tolerance/Toleranz ...+ 2mm)	Pcs.
<b>918</b>	16 x 1174 x 1770 Floor panel Panneau de plancher  MFP	x 1	<b>244</b>	47 x 1174 x 1703 	x 3
<b>245</b>	47 x 540 x 1703 	x 1	<b>46</b>	32 x 672x 1685 Left door Porte gauche 	x 1
<b>249</b>	47 x 191 x 1703 	x 1	<b>250</b>	47 x 191 x 1703 	x 1
<b>260</b>	47 x 365 x 1174 	x 1	<b>261</b>	47 x 365 x 1174 	x 1
<b>262</b>	47 x 361 x 1714 	x 1	<b>263</b>	47 x 185 x 1714 	x 1
<b>837</b>	28 x 80 x 1174 	x 2	<b>47</b>	32 x 672 x 1685 Right door Porte droite 	x 1
<b>823</b>	28 x 28 x 1324 	x 2	<b>802</b>	28 x 28 x 945 	x 4
<b>734</b>	19 x 45 x 1332 	x 1	<b>651</b>	12 x 90 x 1390 	x 2
<b>638</b>	12 x 90 x 967 	x 2	<b>623</b>	12 x 70 x 1680 	x 9
<b>603</b>	12 x 70 x 360 	x 4	<b>601</b>	12 x 70 x 180 	x 4
<b>738</b>	19 x 45 x 1680 	x 4	<b>717</b>	19 x 45 x 360 	x 2

# PRP4x6(NF/GR/WH)

ID	Details in mm (Tolerance/Toleranz ...+ 2mm)	Pcs.	ID	Details in mm (Tolerance/Toleranz ...+ 2mm)	Pcs.
<b>715</b>	19 x 45 x 180 	x 2	<b>589</b>	12 x 42 x 1680 	x 3
<b>726</b>	19 x 45 x 728 	x 2	<b>716</b>	19 x 45 x 202 	x 1
<b>536</b>	1 x 1000 x 2000 NB! Roofing felt for initial covering! Le feutre de toiture pour revêtement initial 	x 2	<b>628</b>	12 x 90 x 201 	x 1
<b>1505</b>	Ø4,5 x 50 	x 60	<b>1506</b>	Ø3,5 x 35 	x191
<b>1508</b>	Ø4 x 25 	x 16	<b>1513</b>	Ø3 x 10 	x92
<b>1531</b>		x 1	<b>1554</b>	ES60 (30/30) 	x 1
<b>1517</b>		x 2	<b>1528</b>		x 4
<b>679</b>	12 x 230 x 1150 Roof panel Panneau de toit 	x 1	<b>678</b>	12 x 230 x 830 Roof panel Panneau de toit 	x 2
<b>676</b>	12 x 230 x 230 Roof panel Panneau de toit 	x 1	<b>516</b>	12 x 830 x 1150 Roof panel Panneau de toit 	x 2
<b>920</b>	28 x 28 x 1174 	x 5			



# NB!

Empfohlen bei Aufbau auf besonders feuchtem Untergrund. **(Nicht im Lieferumfang enthalten!)**

Recommended for assembly on moist ground. **(Not included!)**


L'utilisation de ceux matériaux est recommander en terrain humide. **(Non fournis)**

\* Unterlegpads

\* Patio Pads

\* Plots en caoutchouc

Min. 7 lfm/rm



\* Imprägniert Kantholz

\* Impregnated beam

\* Bois imprégné

40\*60\*1770 mm

4 Stck/Pcs



\* Schraube

\* Screw




\* Vis

4,5\*70 mm

20 Stck/Pcs



## Fundamentplan / Foundation Plan / Plan de fondation



Imprägniertes Kantholz /  
Impregnated beam /  
Bois imprégné

Holzschutzmittel /  
Wood preservative / produit de  
protection du bois



### **Vor dem Aufbau!**

Bitte erkundigen Sie sich vor der Montage, ob für den Bau eine Genehmigung erforderlich ist.





### **Before installation!**

Prior to assembly please check whether a permit is required.

### **Avant d'installer!**


Avant la construction assurez-vous d'avoir le permis de construction.

# PRP4x6(NF/GR/WH)




Ø 4 mm

Ø 8 mm




1.

35 mm x 20 St





Holzschutzmittel / Wood preservative

918




920

2.



3.



4 mm


50 mm x 15 St



NB! 1332 mm


249

250



# PRP4x6(NF/GR/WH)

4.





4 mm

50 mm x 9 St




4.1



5.



5.1




4 mm

50 mm x 12 St




6.

262




263



1.

2.




4 mm

50 mm x 8 St



7.



260








261

4 mm






50 mm x 12 St



# PRP4x6(NF/GR/WH)




# PRP4x6(NF/GR/WH)



# PRP4x6(NF/GR/WH)

18.

10 mm x 52 St



19.



4 mm



35 mm x 14 St



628




20.

35 mm x 3 St



1531

46




1528




2x

35 mm x 4 St




35 mm x 4 St




1517

# PRP4x6(NF/GR/WH)

21.



21.1









21.2





# PRP4x6(NF/GR/WH)






# PRP4x6(NF/GR/WH)

29.

589



20 mm

35 mm x 10 St

