

Plano®

DW-AL

Astianpesukoneaine alumiiniastioille



Ominaisuudet:

Nestemäinen astianpesukoneaine alumiiniastioiden pesuun suurkeittiöissä, leipomoteollisuudessa, kaupoissa ym. Sisältää runsaasti kompleksinmuodostajia, joten sopii käytettäväksi veden kovuudesta riippumatta. Poistaa tehokkaasti kahvi- ja teetahrat. Kevyesti pois huuhtottava. Voi käyttää kaikissa teollisissa astianpesukoneissa.

Konsentraatio:

1...3 g 1 vesilitraa kohti.

Käyttöohje

Erityisen likaantuneet astiat suositellaan huuhtomaan ennen konepesua haalealla (enint. 35 °C) vedellä. Automaattinen annostus 1...3 g 1 vesilitraa kohti (lämpöt. 55...65 °C). Pesuliuksen pitoisuus riippuu pestävien astioiden likaisuudesta ja käytettävän veden kovuudesta.

Aineosat:

natriummetasilikaatti 5–15 %, EDTA 5–15 %.
Käyttöliuoksen pH n. 11.

Varotoimet:

Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa. Käytä suojakäsineitä/silmien suojainta / kasvonsuojainta. JOS KEMIKAALIA JOUTUU I HOLLE (tai hiuksiin): Riisu saastunut vaatetus välittömästi. Huuhdo iho vedellä tai suihkuta. JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/lääkäriin

Pakkaus & ympäristö

Pakkaus on polyeteeniä; puhdistettu pakkaus on kierrätettävissä; kuljetuspakkaus on kierrätettävää aaltopahvia ja polyeteenimuovia.

Pakkaukset

????? 10L EAN 4740020570690

Käyttöliuoksen pitoisuuden riippuvuus sähkönjohtavuudesta:

Diwa AL käyttöliuoksen pitoisuus, g/litrassa	sähkönjohtavuus, mS/cm (lämpötilassa 25 °C).
1,0	0,8
2,0	1,0
3,0	1,2
4,0	1,4

Lisätiedot:

Estko Nordic Oy, Ketjutie 3, 04220 Kerava
myynti@estkonordic.fi



AS Estko
Kullerkupu 2, Kangru, Kiili vald
Harjumaa 75403, ESTONIA